


Oversigt over LEGO® elementer – 45544 Chassis



2 x
Bøsning, ½-modul, gul
4239601



44 x
Samlebøsning med friktion,
2-modul, sort
4121715




12 x
Samlebøsning med friktion/aksel,
2-modul, blå
4206482




17 x
Samlebøsning med friktion,
3-modul, blå
4514553



10 x
Samlebøsning, 3-modul, rød
4140806




2 x
Aksel med stop, 4-modul, mørkegrå
4560177



2 x
Aksel med stop, 8-modul, mørkegrå
4499858




3 x
Aksel, 2-modul, rød
4142865



10 x
Aksel, 3-modul, grå
4211815




2 x
Aksel, 4-modul, sort
370526



1 x
Aksel, 5-modul, grå
4211639



2 x
Aksel, 6-modul, sort
370626



1 x
Aksel, 7-modul, grå
4211805



2 x
Spids, 3-modul, hvid
4173941



4 x
T-bjælke, 3x3-modul, sort
4552347



2 x
Bjælke med krydshul, 2-modul, sort
6006140



2 x
Bjælke, 3-modul, sort
4142822



3 x
Bjælke, 3-modul, grøn
6007973




3 x
Bjælke, 3-modul, rød
4153718




3 x
Bjælke, 3-modul, blå
4509376




3 x
Bjælke, 3-modul, gul
4153707




3 x
Ramme, 5x7-modul, grå
4539880




1 x
Ramme, 5x11-modul, sort
4540797



5 x
Vinkelbjælke, 4x4-modul, hvid
4509912




2 x
Vinkelbjælke, 3x7-modul, grå
4211624




4 x
Dobbeltvinkelbjælke,
3x7-modul, hvid
4495412




2 x
Vinkelbjælke, 2x4-modul, rød
4141270




2 x
Vinkelbjælke, 3x5-modul, grå
4211713




2 x
Vinkelbjælke, 3x5-modul, hvid
4585040



1 x
Bjælke, 5-modul, grå
4211651



1 x
Bjælke, 7-modul, grå
4495930



2 x
Vinkelsamlebøsning,
3x3-modul, grå
4296059



2 x
Krydsblok, 2-modul, grå
4211775



4 x
Krydsblok, 3-modul, mørkegrå
4210857



2 x
Dobbeltkrydsblok, 3-modul, sort
4121667



2 x
Gaffelformet krydsblok,
2x2-modul, sort
4162857



2 x
Krydsblok, 2x2-modul, sort
4140430



2 x
Krydsbjælke, 2x1-modul, rød
6008527




2 x
Samlebøsning med håndtag,
3-modul, sort
4563044




5 x
Bøsning/akselforlænger, 2-modul,
rød
4513174



2 x
Tandhjul, 4 tænder, sort
4248204




2 x
Fælg, 43,2 x 26 mm, grå
4634091




2 x
Dæk med lav dækprofil,
56 x 28 mm, sort
6035364




1 x
Stålkugle, sølvmetal
6023956




1 x
Kugleleje, mørkegrå
4610380




1 x
EV3 klods
6009996




1 x
Farvesensor
6008919




1 x
Tryksensor
6008472




1 x
Ultralydssensor
6008924




1 x
Gyrosensor
6008916



2 x
Stor motor
6009430




1 x
Mellemstor motor
6008577




1 x
Genopladeligt batteri
6012820

25 cm




4 x
Kabel, 25 cm
6024581

35 cm



2 x
Kabel, 35 cm
6024583

50 cm



1 x
Kabel, 50 cm
6024585